

Preprufe® Tape

Erősített, nyomásérzékeny szalag, amely magában foglalja a Preprufe® bevonatot és a betonhoz való folyamatos kötődést biztosítja a szabott széleknél, áttöréseknél és a különféle csomópontokban.

Leírás

A Preprufe® Tape egy speciálisan kialakított kétoldalas, megerősített, nyomásérzékeny szalag. A szalag alsó oldalán van egy rendkívül agresszív nyomásérzékeny ragasztóréteg, amely úgy van kialakítva, hogy tapadjon az áttörésekhez (csövek, acélidomok, stb.), egyéb kiálló részekhez, valamint a GCP vízszigetelő membránokhoz és azok kiegészítő anyagaihoz. A szalag felső oldalán egy könnyen aktiválódó nyomásérzékeny ragasztóréteg és egy lehúzható, az időjárási ártalmak ellen védelmet nyújtó borítás van. A friss betont közvetlenül a szalag felső ragasztórétegére öntik. A speciálisan kifejlesztett Preprufe® ragasztórétegek együtt dolgozva létrehozzák a szerkezethez való folyamatos és egységes kötődést.

A Preprufe® Tape két változata áll rendelkezésre, az egyik az alacsony hőmérsékleteken (LT = Low Temperatures), a másik a meleg éghajlatokon (HC = Hot Climate) való alkalmazásokhoz:

- **Preprufe® Tape LT** – a -5°C és $+30^{\circ}\text{C}$ közötti hőmérsékleteken való felhasználáshoz.
- **Preprufe® Tape HC** – a meleg éghajlatokon $+10^{\circ}\text{C}$ feletti hőmérsékleteken való felhasználáshoz.

Felhasználás

A Preprufe® Tape 100 mm széles szalagot különböző csomópontokban használják, beleértve a Preprufe tekercsvégek átlapolásának és a szabott széleinek lefedését, az áttöréseket és a különféle csatlakozásokat.

Foltként is használható a Preprufe® membránok sérült részeinek lefedésére.

Kiszerezés

Méretek (Névleges)	Preprufe Tape (LT vagy HC)
Tekercsméret	100 mm x 15 m
Tekercs súlya	2 kg

Alkalmazás

Töröljük át egy ruhadarabbal a Preprufe® Tape-et fogadó felületeket, távolítsunk el minden szennyeződést, port vagy nedvességet. Tisztítsuk meg az áttörések vagy kiálló részek felületeit egy drótkefével, eltávolítva ily módon a szennyeződések, port, rozsdát és laza szemcséket.

Tekerjük le a szalagot és ragasszuk a szabaddá vált nyomásérzékeny tapadó felületét a membránra vagy az áttörésre. A szalag kék színű védőfóliával ellátott oldala lesz ily módon felül.

Simítsuk le erős kézi nyomással vagy egy kézi henger segítségével, hogy maximalizáljuk a tapadást, majd távolítsuk el a szalagról a kék színű védőfóliát.

A betonacélszerelés megkezdése előtt győződjünk meg arról, hogy a műanyag védőfólia mindenütt eltávolításra került a Preprufe® Tape-ről és a Preprufe® membránról egyaránt.

Ajánlott, hogy a betonozás a Preprufe® alkalmazásától számított 56 napon belül (meleg éghajlaton 42 napon belül) megtörténjen.

A betont gondosan kell önteni és tömöríteni, hogy elkerüljük a membrán sérülését. Soha ne használjunk hegyes tárgyat a beton tömörítéséhez.

Ha a kész szigetelés szomszédságában betonozás folyik, előzetesen biztosítsuk a szalag és a membrán ideiglenes védelmét, hogy fröccsent beton ne kerülhessen rá.

További információért és szaktanácsért kérjük, forduljon a magyarországi forgalmazóhoz:

ISOPROF Szigetelésforgalmazó Kft.
Honlap: www.isoprof.hu

1029 Budapest, József Attila útja 25.
E-mail: isoprof@isoprof.hu

Telefon / fax: (1) 223-0240
Mobiltelefon: +36 20 9627 997

Az adatokon és szaktudáson alapuló, igaz és pontos közölt információkat a felhasználó tájékoztatása, megfontolása és megerősítése céljából adjuk ki. Mivel a beépítés körülményei kívül esnek ellenőrzésünkön, az elkészült munka minőségét nem szavatoljuk. Kérjük, olvassa el valamennyi, az értékesítési feltételeinkkel kapcsolatos, az általunk szállított anyagokra vonatkozó ajánlatot és tanácsot, beleértve korlátozott szavatossági és jogorvoslati lehetőségeinket! A közölt ajánlatok és tanácsok nem hágnak át semmilyen törvényes előírást és nem sértik valamely harmadik fél érdekeit.